

Testeur d'usure des pneus porte clés - personnalisable

Référence P6461



Ce testeur d'usure des pneus porte-clés personnalisable est un contrôleur qui permet de relever la profondeur des témoins de vos pneus. Le **contrôleur d'usure des pneus** (une règle en millimètre) est de couleur blanche.

Couleur: Blanc

Couleur: Bleu

Couleur: Noir

Couleur: Rouge

Couleur: Vert

Pays de fabrication: Angleterre

Stock disponible: Illimité : production à la demande

Code douanier: 90178010

Longueur: 6.9 cm

Quantité par carton: 500

Composition: Métal

Composition: Plastique ABS

Largeur: 2.9 cm

Hauteur: 0.6 cm

Maintien: Anneau

Poids unitaire: 11 g

Métiers: Atelier mécanique

Métiers: Automobile

Métiers: Commerce

Emballage produit: Sans packaging unitaire

Thème: Sécurité Routière



Un testeur d'usure des pneus porte clés personnalisable permet de vérifier le bon état de vos pneumatiques. Une étape importante pour garder une bonne adhérence sur la route, freiner et maintenir sa trajectoire. Drivecase vous propose ainsi de vérifier l'usure de vos pneus à l'aide du contrôleur d'usure de pneus, pour relever la profondeur des bandes de roulement. **La jauge de profondeur de pneu personnalisée** est dotée d'une règle en millimètre, de couleur blanche.

Cet **indicateur d'usure des pneus** est un cadeau publicitaire pratique car il est facilement transportable et compact. Le système d'anneau porte-clés permet de le garder auprès de vous, et ainsi

pouvoir tester le bon état de vos pneus à tout moment.

Plus qu'un simple cadeau publicitaire, ce testeur d'usure des pneus est également un moyen pour votre entreprise de témoigner de votre engagement pour la sécurité routière de vos collaborateurs, clients ou employés. Ce cadeau est, en effet, personnalisable avec votre logo (**Indicateur d'usure de pneus personnalisable en tampographie sur une surface de 15 x 25 mm (jusqu'à 4 couleurs, sur demande)**).

Comment ça fonctionne ?

Un pneu tout neuf et en bon état possède des sculptures de 8 à 9 mm de profondeur. Il est conseillé de changer ses pneumatiques lorsque celle-ci atteint 3 à 4 mm.

La réglementation dit que vous êtes autorisé à conduire tant que vos pneus font au moins 1,6 mm de profondeur sur toute leur circonférence et sur 75% de leur largeur.

Pour ne jamais être en dessous du seuil, et toujours rouler avec une bonne adhérence, vérifiez l'état de vos pneus à l'aide de notre testeur d'usure des pneus, une fois par mois ou avant chaque grand départ.

Conseils d'utilisation :

La pression doit être mesurée sur un pneu à froid, ou ayant roulé un maximum de 4 kilomètres à faible vitesse. Placez le dispositif sur la valve du pneu et référez-vous à la graduation indiquée sur la jauge de pression qui indique la profondeur des bandes de roulement.

Couleurs disponibles de la coque : rouge, bleu, vert, noir, blanc.

Télécharger la notice.

Ce testeur d'usure n'est utilisable que sur les véhicules légers.