

Alcotest 6000® Dräger

Reference: P9352



Mit über einer Million verkauften Exemplaren ist der **Alkoholtester Dräger 6000** eine Referenz im Bereich der Alkoholkontrolle in der Ausatemluft. Dieses tragbare, kompakte und zuverlässige Gerät ist für Fachleute bestimmt.

Herstellungsland: Deutschland

Lagerbestand verfügbar: Verfügbar

Zollcode: 90271010

Länge: 55 cm

Zusammensetzung: Plastique ABS

Breite: 141 cm

Höhe: 31 cm

Stückgewicht: 150 g

Normen und Zertifikate: CE

Normen und Zertifikate: NF EN 15964

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-27

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-6

Normen und Zertifikate: NF EN 60068-2-64

Anwendungshinweise: Température d'utilisation :

-5°C +50°C Plage de mesure : 0 à 2,5 mg/l; en cas de dépassement de la plage de mesure, un message s'affiche1. La personne testée doit respirer régulièrement et calmement avant la prise de l'échantillon.2. La personne testée doit être capable d'expirer le volume d'air minimal.3. Pour que le test soit valide, la personne doit souffler sans interruption pendant au moins 1 seconde (paramètres d'usine).4. La distance entre l'entonnoir et la bouche de la personne testée doit être d'environ 2-3 cm.5. Attendez au moins 10 minutes après avoir bu de l'alcool, pour effectuer le test.6. Le rinçage de la bouche avec de l'eau ou une boisson non alcoolisée ne réduit pas ce délai !7. L'alcool résiduel présent dans la bouche ou les boissons aromatisées (ex : jus de fruit), les sprays buccaux contenant de l'alcool ainsi que certains médicaments peuvent fausser la mesure.



Die Überprüfung der Atemluft auf Alkohol kann unter allen Bedingungen und zu jeder Tageszeit durchgeführt werden. Bei Regen, Kälte oder in der Nacht muss das Gerät eine einfache und schnelle Überprüfung ermöglichen.

Der **Alkoholtester Dräger 6000** ist sofort einsatzbereit und benötigt nach dem Einschalten nur 2 Sekunden, um verwendet werden zu können. Die Bedienung ist einfach: Nach dem Einschalten muss lediglich die grüne OK-Taste in der Mitte des Geräts gedrückt werden, um den Vorgang zu starten. Diese Taste ist die einzige, die während des gesamten Testvorgangs verwendet wird. Die beiden anderen Tasten dienen zur Navigation. Die einfache Bedienung wird durch klare Meldungen ergänzt, die in Großbuchstaben auf einem großen, hintergrundbeleuchteten Display angezeigt werden. Ein LED- und akustisches Signal zeigt an, dass der Messvorgang abgeschlossen ist. Mit den Navigationstasten können auch die letzten Testergebnisse abgerufen werden. Dank seines Datenrekorders kann der Alkoholtester Dräger 6000 bis zu 500 der letzten Tests mit Nummern speichern, wodurch eine genaue Nachverfolgung der durchgeführten Kontrollen und die Rückverfolgbarkeit der Ergebnisse gewährleistet sind.

Die Zuverlässigkeit und Genauigkeit des elektrochemischen Sensors des **Alkoholtestgeräts 6000 Dräger** wurden getestet. Trotz Temperaturen zwischen -5 °C und +50 °C ist das Gerät präzise und die Messung zuverlässig. Der Sensor hat eine lange Lebensdauer, wodurch er auch über einen längeren Zeitraum zuverlässig bleibt.

Bei der Durchführung eines Alkoholtests mit einem elektronischen Alkoholtester ist es wichtig, bestimmte Hygienemaßnahmen zu beachten, um die Sicherheit aller zu gewährleisten. Der **Alkoholtester Dräger 6000** wurde so konzipiert, dass Tests so hygienisch wie möglich durchgeführt werden können. Zu diesem Zweck wurde das Mundstück Slide'n'click entwickelt. Dieses Mundstück wird in die dafür vorgesehene Halterung eingesetzt, die sich auch im Dunkeln leicht einrasten lässt. Das Mundstück verfügt über einen Auswerfer, mit dem es herausgenommen werden kann, ohne dass potenziell kontaminierte Bereiche berührt werden müssen.

Um ein Höchstmaß an Hygiene für die getestete Person zu gewährleisten, verhindert der Dräger-Alkoholtester systematisch jeden Versuch der Behinderung; Es ist unmöglich, den Luftauslass zu verstopfen, um das Gerät während eines Tests zu umgehen. Ein Abstandhalter am Mundstück verhindert jeglichen Kontakt zwischen den Lippen der getesteten Person und dem Gehäuse.

Es wird empfohlen, das Gerät einmal jährlich neu zu kalibrieren.
Benötigen Sie zusätzliche Mundstücke? Entdecken Sie unser 100er-Set Mundstücke für den Alcootest 6000.